



X-Tack

EXTREEM MONTEREN ZONDER ONDERSTEUNEN

- ✓ Extreme aanvangshechting
- ✓ Tril- en slagbestendig
- ✓ Ook op natte ondergrond
- ✓ Perfect voor verticale toepassingen



Technische Eigenschappen

- Basis: MS polymeer.
- Soortelijk gewicht: 1.49 g/cm³.
- Viscositeit: stijve pasta.
- Shore hardheid (DIN 53505) na 3 weken bij 23°C/ 50% relatieve vochtigheid: +/- 54 Shore A.
- Krimp (DIN 52451): ong. 5%.
- Dichtheid (DIN EN 27390): zakt niet weg tot 40 mm dikke naad.
- Rek bij breuk: 400%.
- Module bij 100% rek 23°C (DIN 53504 S2): 1.7 N/mm².
- Treksterkte (DIN 53504 S2): 2.8 N/mm².
- Huidvorming: 7-15 minuten.
- Doorhardingstijd:
 - 24u - 2.7mm
 - 48u - 4mm
- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C.
- Omgevingstemperatuur voor verwerking: van -10°C tot +40°C.
- Produkttemperatuur voor verwerking: van +5°C tot +40°C.
- Chemische bestendigheid:
 - goed: water, zout water, alifatische oplosmiddelen, oliën, vetten, verdunde organische zuren en logen
 - matig: esters, ketonen en aromaten
 - slecht: geconcentreerde zuren en gechloreerde solventen
- Weerbestendigheid: perfect.
- Houdbaarheid: 15 maanden in gesloten originele verpakking.

Product

Karakteristieken

- Al supersterk vóór uitharding: 600kg/m²
- Stabiel bij lijmdikte tot 40mm.
- Blijvend elastisch.
- Vrij van ftalaten, solventen en isocyanaten.
- Veilig op spiegels, geen aftekening op natuursteen.
- Bijna reukloos.
- Ook op vochtige, gladde ondergrond.
- Schimmel- en bacteriebestendig.
- Water- en luchtdicht
- Te gebruiken op de meeste bouwmaterialen.

Toepassingen

Dorpels en vensterbanken

Binnen- en buitendorpels in natuursteen of composiet verlijmen zonder risico op vlekvorming.

Spiegelverlijming in sanitaire ruimtes

Spiegels plaatsen in badkamers en kleedruimtes (verticale lijmbanen aanbrengen om condensvocht te laten afvloeien).

Signalisatie en bewegwijzing

Huisnummers, naamborden, losse letters en reclamepanelen bevestigen op gevels of binnenmuren.

Vloerprofielen en overgangstrips (entreporte)

Overgangsprofiel tussen twee vloertypes (bv. tegel naar parket) verlijmen in plaats van schroeven, voor een strakke afwerking.

- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

X-Tack zwart - patroon 290ml	534515000
X-Tack wit - patroon 290ml	534525000
X-Tack grijs - patroon 290ml	534535000
X-Tack wit - worst 400ml	534529000

Sanitaire toebehoren en accessoires

Toiletrolhouders, zeepschalen, handdoekbeugels of doucherekken bevestigen op tegels of natuursteen, zonder te boren.

Akoestische panelen en isolatieplaten

Geluidsisolerende of thermische isolatiepanelen verticaal monteren op wanden of plafonds, zonder klemmen of stutten.

Plinten en lijstwerk monteren

MDF-plinten, sierlijsten, kroonlijsten of kabelgoten op gips, beton of baksteen lijmen.

Dakrandafwerking en gootbekleding

Aluminium of zinkbekleding verlijmen op dakranden en boedelen, ook bij vochtige omstandigheden.

Tuinverlichting en armaturen

Buitenlampen, spotjes of solarverlichting verlijmen op tuinmuren, pergola's of stenen zuilen, zonder te boren in waterdichte oppervlakken.

Interieurpanelen en wandbekleding

Lichtgewicht wandpanelen, akoestische panelen, decoratieve bekleding of isolatiefoam verlijmen in woonkamers, camper en boot

Gebruik

- Verwerkingstemperatuur tussen -10°C en +40°C.
- Toepassen op zuivere, stof- en vetvrije ondergrond.
- Gebruik Tec7 Prepare & Finish voor het veilig reinigen en ontvetten, voor het perfect afwerken en voor het verwijderen van niet-uitgeharde Tec7-polymeren. Bij zware vervuiling reinigen met behulp van Tec7 Cleaner en/of Multiclean.
- Aanbrengen met hand- of luchtdrukpistool (best met telescopische zuiger).
- Als gevolg van de grote verscheidenheid van verschillende kunststoffen en samenstellingen, evenals materialen die gevoelig zijn voor spanningscorrosie, worden voorafgaande testen aanbevolen.
- Test de hechting op kunststoffen, poederlakken, exotische houtsoorten en bitumineuze materialen.
- Zwakke en/of poreuze ondergronden eerst versterken met Poxy Primer.
- Vanwege de verscheidenheid aan lakken en verven op de markt, wordt testen aanbevolen. Het gebruik van producten op basis van alkydharsen kan het droogproces vertragen.
- Alkydharslakken zullen vertraagd uitharden.
- Bij spiegelverlijming in sanitaire ruimtes enkel verticale lijmbanen aanbrengen om stagnerend vocht door condens te vermijden.
- Minimale einddikte van de lijmlaag: 2 mm. Ideale lijmdikte voor een optimale kracht bij verlijming: 3mm.
- De spuitmond is voorzien van een V-groef voor het perfect doseren met de gepaste lijmhoopte, dus NIET AFKNIPPEN.
- Bij het aanbrengen de spuitmond vertikaal op het oppervlak zetten.
- Makkelijkst verspuitbaar met de Tec7 Multigun.
- De sterkste verlijming met de snelste uitharding wordt bekomen met lijmstroken (en niet met lijmdotten).

