



X-Tack

ÄÄRIMMÄISEN PITÄVÄ ASENNUS ILMAN TUENTAA

- ✓ Äärimmäisen hyvä alkutartunta
- ✓ Kestää tärinää ja iskuja
- ✓ Voidaan levittää myös kostealle alustalle
- ✓ Täydellinen pystysuuntaiseen saumaukseen



Tekniset Tiedot

- Pohja: MS-polymeeri.
- Tiheys: 1,49 g / cm³.
- Viskositeetti: kova tahna
- Shore-kovuus (DIN 53505) 3 viikon jälkeen, kun 23°C / 50 %.
- Suhteellinen ilmankosteus: +/- 54 Shore A.
- Kutistuminen (DIN 52451): n. 5 %.
- Valuma (DIN EN 27390): ei valu, kun liitoksen paksuus on kork. 40 mm.
- Murtovenymä: 400 %.
- Kimmokerroin, 100 % venymä 23 °C (DIN 53504 A2): 1,7 N / mm².
- Vetolujuus (DIN 53504 S2): 2,8 N / mm².
- Kuorettuminen: 7-15 minuuttia.
- Kovettumisaika:
 - 24 tuntia – 2,7 mm
 - 48 tuntia – 4 mm
- Lämmönkestävyys: -40...+90 °C.
- Käyttölämpötila: -10...+40 °C.
- Tuotteen käyttölämpötila: +5...+40°C.
- Kemikaalinkestävyys:
 - Hyvä: vesi, suolavesi, alifaattiset liuottimet, öljyt, rasvat, laimennetut orgaaniset hapot ja emäkset.
 - Kohtuullinen: esterit, ketonit ja aromaattiset yhdisteet.
- Heikko: väkevoidyt hapot ja klooratut liuottimet.
- Säänkestävyys: täydellinen.
- Säilyvyysaika: 15 kk suljetussa alkuperäisessä pakkauksessa.
- Varotoimet: lue käyttöturvallisuustiedote.

Tuote

Ominaisuudet

- Erittäin vahva jo ennen kovettumista: 600 kg / m².
- Stabiili liiman 40 mm:n paksuuteen asti.
- Pysyvästi joustava.
- Ei sisällä ftalaatteja, liuottimia eikä isosyanaatteja.
- Käyttöturvallinen peileissä, ei jätä jälkiä luonnonkiveen.
- Lähes hajuton.
- Myös kosteille, liukkailla pinnoille.
- Kestää sienikasvustoja ja bakteereja.
- Vesi- ja ilmatiivis.
- Voidaan käyttää useimmissa rakennusmateriaaleissa.

Sovellus

Kynnykset ja ikkunapenkit

Sisä- ja ulkokynnysten liimaaminen luonnonkivestä tai komposiittimateriaalista ilman tahrojen muodostumisen riskiä.

Peilien liimaaminen saniteettitiloissa

Peilien asentaminen kylpyhuoneisiin ja pukuhuoneisiin (pystysuuntaisten liimaraitojen levittäminen kondenssiveden valumisen mahdollistamiseksi).

Opasteet ja opastuskilvet

Talonumeroiden, nimikylttien, irtonaisten kirjainten ja mainostaulujen kiinnittäminen julkisivuihin tai sisäseiniin.

Lattiaprofiilit ja siirtymäprofiilit (entreporte)

Kahden lattiatyyppin (esim. laatta ja parketti) välisen siirtymäprofiilin liimaaminen ruuvien sijaan, jotta lopputulos on siisti.

Pakkaus

X-Tack valkoinen - patruuna 290ml	534525228
X-Tack valkoinen - makkarapatruuna 400ml	534529000

Saniteettitarvikkeet ja lisävarusteet
WC-paperitelineiden, saippualustojen, pyyhekoukkujen tai suihkukorien kiinnittäminen laattoihin tai luonnonkiveen ilman poraamista.

Akustiikkapaneelit ja eristelevyt
Äänieristys- tai lämpöeristyspaneelin pystysuora asennus seiniin tai kattoihin ilman kiinnikkeitä tai tukia.

Jalkalistojen ja koristelustojen asennus
MDF-jalkalistojen, koristelustojen, kruunulistojen tai kaapelikanavien liimaaminen kipsiin, betoniin tai tiiliin.

Kattoreunan viimeistely ja räystäsverhoilu
Alumiini- tai sinkkiverhoilun liimaaminen kattoreunoihin ja räystäsosiin, myös kosteissa olosuhteissa.

Puutarhavalaisimet ja valaisimet
Ulkovalaisimien, kohdevalaisimien tai aurinkovalaisimien liimaaminen puutarhamuureihin, pergoloihin tai kivipylväisiin ilman poraamista vedenpitäviin pintoihin.

Sisäpaneelit ja seinäverhoilut
Keyiden seinäpaneelien, akustiikkapaneelien, koriste-verhoilujen tai eristysvaahdon liimaaminen olohuoneisiin, matkailuautoihin ja veneisiin.

Käyttö

- Käsittelylämpötila -10°C - +40 °C.
- Levitä puhtaalle, pölyttömälle ja rasvattomalle alustalle.
- Puhdista tarvittaessa Tec7 Cleaner tai Multiclean-puhdistusaineella.
- Levitä käsi- tai paineilmakäyttöisellä saumausruiskulla (parhaiten teleskooppimännällä varustetulla).
- Alustavat testit ovat suositeltavia eri muovi- ja yhdistelmäateriaalien laajan valikoiman sekä jännitysmurtumille alttiiden materiaalien vuoksi.
- Testaa tartunta muoviin, jauhemaalisiin, eksoottisiin puihin ja bitumimateriaaleihin.
- Aloita vahvistamalla heikot ja/tai huokoiset alustat Poxo Primerilla.
- Suosittelemme alustavia testejä markkinoilta saatavien erilaisten lakkojen ja maalien vuoksi. Alkyylihartsipohjaisten tuotteiden käyttö saattaa hidastaa kuivumista.
- Puhdista ja poista rasva turvallisesti Tec7 Cleanerillä, tee pintakäsittely huolellisesti ja poista kovettumattomat Tec7-polymeerit. Käytä HP Clean -puhdistusainetta huokoisten materiaalien viimeistelyyn.
- Kun liimaat peilejä saniteettitiloissa, levitä liimaa ainoastaan vaakasuuntaisina vanoina välttääksesi kondensaatiosta johtuvaa seisovaa kosteutta.
- Liiman minimipaksuus: 2 mm. Liiman ihanteellinen paksuus liimauksen optimaaliseen pitoon: 3 mm.
- Putkessa on V:n muotoinen ura, jonka avulla voit annostella oikean paksuista liimaa. Älä leikkaa sitä irti.
- Aseta levitettäessä suutin pystysuoraan pintaan nähden.
- Levitys käy helposti Tec7 Multigun-ruiskulla.
- Saat vahvan pidon ja lyhyen kuivumisajan, kun levität liimaa vanoina (ei liimapisteinä).



Kiinnittää & tiivistää