



X-Tack

EKSTREMT STÆRK KONSTRUKTIONSLIM UDEN STØTTE

- ✓ Ekstrem startstyrke
- ✓ Modstår vibrationer
- ✓ Kan bruges på våde overflader
- ✓ Perfekt til lodret vedhæftning



Tekniske info

- Base: MS polymer.
- Vægtfylde: 1,49 g/cm³.
- Viskositet: hård pasta.
- Shore-hårdhed (DIN 53505) efter 3 uger ved 23 °C/50 %.
- relativ fugtighed: +/- 54 Shore A.
- Krympning (DIN 52451): ca. 5%.
- Densitet (DIN EN 27390): synker ikke op til en 40 mm tyk fuge.
- Brudforlængelse: 400%.
- Modul ved 100 % forlængelse 23 °C (DIN 53504 S2): 1,7 N/mm².
- Trækstyrke (DIN 53504 S2): 2,8 N/mm².
- Skinddannelse: 7-15 minutter.
- Hærdetid:
 - 24 t - 2,7 mm
 - 48 t - 4 mm.
- Temperaturbestandighed: -40 °C til +90 °C.
- Omgivelsestemperatur for anvendelse: fra -10°C til +40 °C.
- Produkttemperatur for anvendelse: fra +5 °C til +40 °C.
- Kemisk modstandsdygtighed:
 - god: vand, saltvand, alifatiske opløsningsmidler, olier, fedter, fortyndede organiske syrer og lud.
 - moderat: estere, ketoner og aromastoffer.
 - dårlig: koncentrerede syrer og klorinerede opløsningsmidler.
- Vejrbestandighed: perfekt.
- Lagringsholdbarhed: 15 måneder i lukket originalemballage.

Produkt

Egenskaber

- Superstærk selv før hærdning: 600 kg/m².
- Stabil ved limtykkelser op til 40 mm.
- Permanent elastisk.
- Fri for ftalater, opløsningsmidler og isocyanater.
- Sikker til brug på spejle og natursten.
- Næsten lugtfri.
- Også til brug på fugtige, glatte overflader.
- Mug- og bakterieresistent.
- Vand- og lufttæt.
- Til brug på de fleste byggematerialer.

Anvendelsesområder

Dørkarme og vindueskarme

Limning af indvendige og udvendige dørkarme i natursten eller komposit uden risiko for pletdannelse.

Limning af spejle i sanitære rum

Montering af spejle i badeværelser og omklædningsrum (påføring af lodrette limbaner for at lede kondensvand væk).

Skiltning og vejvisning

Fastgør husnumre, navneskilte, løse bogstaver og reklamepaneler på facader eller indvendige vægge.

Gulvprofiler og overgangslister (entreporte)

Lim overgangsprofiler mellem to gulvtyper (f.eks. fliser til parket) i stedet for at skrue dem fast, for at opnå en pæn finish.

- Sikkerhedsforanstaltninger: læs venligst sikkerhedsdatabladet.
- DB nummer - VVS nummer
 - 1380616 - 271445029 - X-Tack hvid - patron 290ml
 - 2484767 - 271445028 - X-Tack sort - patron 290ml
 - 2385901 - 271445040 - X-Tack hvid - foliepose 400ml

Emballage

X-Tack hvid - patron 290ml	534525257
X-Tack sort - patron 290ml	534515257
X-Tack hvid - foliepose 400ml	534529000

Sanitært tilbehør og tilbehør

Fastgørelse af toiletrulleholdere, sæbeskåle, håndklædebøjler eller brusereoler på fliser eller natursten uden at bore.

Akustiske paneler og isoleringsplader

Montering af lydisolerende eller termiske isoleringspaneler lodret på vægge eller lofter uden klemmer eller afstivninger.

Montering af fodlister og lister

Limning af MDF-fodlister, dekorlister, kronlister eller kabelkanaler på gips, beton eller mursten.

Tagkantslutning og tagrendebeklædning

Limning af aluminium- eller zinkbeklædning på tagkanter og tagudhæng, også under fugtige forhold.

Havebelysning og armaturer

Limning af udendørslamper, spotlights eller solcellelamper på havemure, pergolaer eller stensøjler uden at bore i vandtætte overflader.

Indvendige paneler og vægbeklædning

Limning af lette vægpaneler, akustiske paneler, dekorativ beklædning eller isoleringsskum i stuer, campingvogne og både

Anvendelse

- Forarbejdningstemperatur fra -10°C til +40 °C.
- Anvendes på rene, støv- og fedtfrie overflader.
- Brug Tec7 Prepare & Finsh til sikker rengøring og affedtning af overflader, til opnåelse af en perfekt finish og til fjernelse af ikke-hærdede Tec7-produkter. I tilfælde af kraftig tilsmudsning skal du rengøre med Tec7 Cleaner og/eller Multiclean.
- Påføres med manuel eller luftdreven kalfatringspistol (bedst med teleskopstempel).
- Test vedhæftningen til plast, pulverlakeringer, eksotisk træ og bituminøse materialer. Start med at styrke svage og/eller porøse underlag med Poxyl Primer.
- Alkydharpiksmaling vil hærde langsomt.
- Påfør ved oplimning af spejle i sanitære rum kun lodrette striber klæbemiddel for at undgå stillestående fugt forårsaget af kondens.
- Minimumtykkelse for limen: 2 mm. Ideel limtykkelse for at opnå optimal vedhæftningsstyrke: 3 mm.
- Tuden har en V-rille, så det bliver muligt at dosere den rette limtykkelse. SKÆR DEN IKKE AF.
- Anbring dysen vinkelret til overfladen ved påføring.
- Brug Tec7 Multigun til den nemmeste påføring.
- Påfør limen i striber (modsat klæbepletter) for at opnå den stærkeste vedhæftning med den korteste hærdeningstid.

