

# OMNIGUN

## KOKERPISTOOL MET INSTELBARE KRACHTOVERBRENGING

Traploze krachtinstelling van 12/1 tot 25/1.

Voor lichte kitten en zware lijmen in standaard koker of worst (400ml).

Ergonomisch lichtgewicht design.

Draaibare kokerhouder.

Webshops

Verkooppunten



## ALGEMENE INFORMATIE

### Beschrijving van het product

Pistool met traploos instelbare krachtoverbrenging van 12/1 voor het zuiver aanbrengen van lichte, soepele kit tot 25/1 voor het makkelijk pompen van zware lijm, 2K lijm of een chemisch anker en alles tussenin naargelang de toepassing. Heavy duty materialen voor een lange levensduur en een behandelde stalen drijfstaaf met ophanghaak. Ergonomisch gebalanceerd voor optimale ontlasting van vingers en polsen en een draaiende kolf om de spuitmond in de juiste stand te plaatsen.



## Beschikbare verpakkingen & kleuren

Artikelnr.	EAN code	Omschrijving
315301260	5414195020845	Omnigun

## TECHNISCHE INFORMATIE

### Specificaties

- Type pistool: worst/patroon.
- Materiaal: metaal/kunststof.
- Max. diameter patroon: 50,5mm.
- Max. lengte patroon: 216mm.
- Krachtoverbrenging: instelbaar.
- Druppelstop: nee.
- Krachtcontrole: ja.
- Geschikt voor koker-worst: ja.

### Technische fiche

[omnigunnovatechtec2025-12-09-13-23-45nl.pdf](#)

## INSTRUCTIES

### Patroon

- Het patroon opensnijden en de spuitmond opschroeven.
- De spuitmond afsnijden naargelang het gewenste debiet.
- Het patroon in de houder stoppen (zuiger staat achteraan).
- Draai de instelknop naar de gewenste stand.

### Worst

- Draai de volledige houder los.
- Draai het zwarte opzetstuk op de stalen drijfstaang.
- Draai de houder opnieuw op de Omnigun.
- Steek de worst in de koker en knip deze open achter de metalen sluitring.
- Steek de prikadapter in de afsluitmoer.
- Sluit de koker met de moer en bevestig de spuitmond op de prikadapter.
- Draai de instelknop naar de gewenste stand.
- De worst kan na gebruik uit het pistool gehaald worden en later hergebruikt worden mits de adapter met spuitmond op de worst blijft zitten.

De overbrengingsverhouding kan afgelezen worden aan de zijkant onder de instelknop:

12/1: X-Seal  
18/1: Tec7  
25/1: X-Tack

