



Spray & PUR Cleaner

Reinigen und entfetten

DOSIERPISTOLENREINIGER / ENTFERNEN VON NICHT-AUSGEHÄRTETEM PU-SCHAUM

- ✓ Einfach in der Verwendung
- ✓ Passt auf alle standard PUR-Pistolen
- ✓ Geeignet für SprayTec und alle PU-Schäume

Technische Informationen

- Aggregatzustand (bei 20 °C): flüssig.
- Dampfdruck (bei 20 °C): ≥ 3000 hPa.
- Dampfdruck (bei 50 °C): ≥ 8000 hPa.
- Relative Dichte (bei 20 °C): 0,79.
- Wasserlöslichkeit: löslich.
- Löslich in: Ethanol, Ether, Chloroform.
- Relative Dampfdichte: >1 .
- Haltbarkeit: 24 Monate, trocken, kühl und frostfrei.

Verpackung

Spray & PUR Cleaner - Aerosol 500ml

670801217

Produkt

Eigenschaften

- Einfach in der Verwendung.
- Geeignet für alle PU-Schäume.

Anwendungen

- Reinigen von PU-Schaumpistolen.
- Entfernen von nicht-ausgehärtetem PU-Schaum.

Verwendung

• 1. REINIGEN DER PU-PISTOLE

Den Dosierknopf der Pistole ganz zudrehen, bevor Spray & PUR Cleaner auf die Pistole geschraubt wird.

Die Dose bis zum Anschlag darauf festschrauben.

Danach den Dosierknopf ganz aufdrehen und den Griff an der Pistole ganz eindrücken, um so die Schaumreste aus der Pistole zu entfernen. Dies wiederholen, bis das Reinigungsmittel sauber nach oben gelangt.

Den Dosierknopf wieder ganz zudrehen, woraufhin man die Dose Spray & PUR Cleaner von der Pistole abschrauben kann.

Den Ring gründlich reinigen und das restliche Produkt aus der Pistole entfernen.

Die Pistole stets trocken lagern.

• 2. ENTFERNEN VON NICHT AUSGEHÄRTETEM PU-SCHAUM

Die mitgelieferte Spritzöffnung auf die Dose montieren.

Prüfen, ob die zu behandelnde Oberfläche gegen Spray & PUR Cleaner beständig ist. Bei Zweifel erst einen Test an einer nicht sichtbaren Stelle durchführen. Danach Spray & PUR Cleaner auf einem Tuch anbringen und damit die Oberfläche reinigen.

Im Bedarfsfalle diese Behandlung wiederholen.



Reinigen und entfetten