

OMNIGUN

FUGEPISTOL MED JUSTERBAR

KRAFTOVERFØRSEL

Trinløs udveksling fra 12/1 til 25/1.

Til tynde fugemasser og kraftige klæbemidler i standard patroner og folieposer (400ml).

Ergonomisk letvægtsdesign.

Patronholder, der kan drejes.



GENEREL INFORMATION

Produktbeskrivelse

Pistol med trinløst justerbar kraftoverførsel fra 12/1 til ren påføring af let, fleksibel fugemasse op til 25/1 til nem pumpning af tungt klæbemiddel, 2K-klæbemiddel eller kemisk anker og alt derimellem afhængigt af anvendelsen. Kraftige materialer for lang levetid og en behandlet stålstang med ophængskrog. Ergonomisk afbalanceret for optimal aflastning af fingre og håndled og en roterende rørholder til at placere dysen i den rigtige vinkel.



Tilgængelige pakker og farver

Artikel nr.	EAN-kode	Beskrivelse
315301260	5414195020845	Omnigun

TEKNISK INFORMATION

Specifikationer

- Fugepistoltype: foliepose/patron.
- Materiale: metal/plastik.
- Maks. patron diameter: 50,5 mm.
- Maks. patron længde: 216 mm.
- Kraftoverførsel: justerbar.
- Drypstop: ja.
- Kraftstyring: ja.
- Antal positioner: 50.
- Velegnet til patroner og folieposer: ja.
- DB nummer - VVS nummer
 - 2385786 - 271449900 - Omnigun

Teknisk datablad

[omnigunnovatechtec72025-01-28-09-30-16dk.pdf](#)

VEJLEDNING

Patroner:

- Åbn patronen, og skru dysen på.
- Skær dysen af til den ønskede størrelse.
- Placer patronen i holderen (udtrækker på bagsiden).
- Drej justeringsknappen til den ønskede position.

Foliepose:

- Skru hele løbet af.
- Skru den sorte monteringsdel fast på stålstangen.
- Skru holderen fast på Omnigun igen.
- Indsæt den uåbnede foliepose i pistolrøret og skær folieposen op bag metalringen.
- Indsæt den perforeringsadapteren i låsemøtrikken.
- Luk røret med møtrikken, og fastgør dysen til perforeringsadapteren.
- Drej justeringsknappen til den ønskede position.
- Folieposen kan fjernes fra pistolen efter brug og genbruges senere, så længe adapteren med dysen bliver siddende på folieposen.

Gearforholdet kan aflæses på siden under justeringsknappen:

12/1: X-Seal
18/1: Tec7
25/1: X-Tack